

Q: ヴィップガレージドアのリモコンを ON にしても空回りして動かない。

A: モーターユニットの駆動装置が汚れ又は、油切れで動作しない可能性があります。
本体上部の駆動装置への潤滑剤塗布及びシャフト類の洗浄をおすすめします。



① 本体上部の駆動装置のカバーを外します。



② 安全のため、必ず電源を外してください。



③ 右端のシャフト部分のワッシャーを外します。



④ 駆動ジョイントの黒色部分を外側方向にスライドさせます。



⑤ 連結シャフトの外側端部のみを手前に引き出して外します。



⑥ 駆動ジョイント部品を手前に引き出して、これのみを取り出します。



⑦ 駆動ジョイント部品に潤滑剤を塗布し、ゴミや汚れを拭き取ります。



⑧ 潤滑剤の塗布が終わったら、駆動ジョイントを元に戻します。



⑨ 連結シャフトも元に戻します。



⑩ 駆動ジョイントの黒い部分を内側方向にスライドさせ、ワッシャーも忘れずに元に戻しましょう。



⑪ 反対側の駆動ジョイントも同じ手順で洗浄してください。



⑫ 次に中央のベルト駆動用連結ギヤ部分に潤滑剤を塗布します。



⑬白いプラスチックカム部分にも塗布します。



⑭塗布のあとにプラスチックカム部分を左右に数回動かしてください。
全て塗布しましたら、電源を差してカバーを戻します。

ご注意

●浸透性潤滑剤（KURE CRC5-56 等）をご使用ください。

グリース（反固形潤滑剤）は一切使用しないでください。凍結などにより固形化し、動きが固くなってモーターや各部が故障する恐れがあります。

●塗布し過ぎにご注意ください。

塗布し過ぎると、汚れを呼び寄せて機械部分が故障したり、木部分に油染みが付くことがあります。
一部分に塗布した潤滑剤は機械が作動するたびに他へ移っていくので、塗布量は少量に止めておいてください。
また塗りすぎた場合は、必ず乾いたウエスで拭き取ってください。