

# エアレーターの交換について（共通）

エアレーター先端が出ているタイプ



一般のモンキーレンチを使用します



モンキーレンチで外します



エアレーターが出ていないタイプ



製品付属の専用工具を使用します



製品付属の専用工具で外します

