

# アド・クリップ工法<sup>®</sup>

タイルや石材の段差をなくして平滑に仕上げます。




必ず専用接着剤  
アド・フラットクリップボンド  
をご使用ください。

特許第5667465号

## 通常の圧着貼り工法

丁寧に圧着しても  
下地の傾斜を拾いやすく、段差が  
できやすくなります。



### 段差ができると・・・


- カケて張り替える原因となる。
- つまづきによるケガの原因となる。
- 汚れやゴミがたまりやすく、掃除に手間がかかる。



## アド・クリップ工法




アド・クリップ工法なら、  
下地の凹凸を拾わず  
平滑に仕上げることができます。



### 段差のない美しい仕上がり!

- 工期が短縮できる。
- 下地の悪い状態でも施工ができる。
- 施工時の音を低減することができる。



さらに、目地ピッチを使う事で目地幅を均等にとることができます。



※できるだけ奥まで差し込んでください。





床用プライヤー

**KBCP-231**

販売価格 ¥6,700/個



壁用プライヤー

**KBCP-231RIV**

販売価格 ¥6,700/個



施工用目地ピッチ (3mm)

**KBR-02902**


販売価格 ¥1,000/袋 (200個)



施工用目地ピッチ (3mm)

**KBR-159200E**

販売価格 ¥1,100/袋 (200個)



くさび

**KBCP-180CU500**

販売価格 ¥12,900/袋 (500個)



薄物用クリップ (厚3 ~ 12mm)

**KBCP-180BA500**

販売価格 ¥10,900/袋 (500個)



厚物用クリップ (厚12 ~ 20mm)

**KBCP-180BA400**

販売価格 ¥11,900/袋 (400個)




必ず専用接着剤  
アド・フラットクリップボンド  
をご使用ください。  
(品番: KBA-225164)


## 使用方法



①目地ピッチとクリップを置く。




②クリップの上にタイルを置く。



③クリップにくさびを入れ、  
プライヤーできつく締める。



YOUTUBEでご確認頂けます (上の画像をクリックしてください)



壁施工例

石の大きさにより使用するクリップスペーサーが違います。

A cm	10	15	20	25	30	33	37	40	45	50	60	75	80	90	100	120	10
200																	
133																	
100																	
80																	
60																	
50																	
45																	
40																	
30																	
25																	
20																	
15																	
10																	

例) ①400×400→25個/m<sup>2</sup>  
②600×600→11個/m<sup>2</sup>  
③300×600→22個/m<sup>2</sup>